

Så här gör du.

Instruktioner för användning av Gammeldags kamstation MiniMidiRF.

Kammarna används tillsammans med en kamstation för fastsättning av en kam för att kamma finfibrig ull såsom Finull, Jämlandsull, Merino mfl.

Varning!

Tänk på att kammarna har vassa tänder som kan skada både små och stora. Var därför extra försiktig när du använder kammarna.

Börja med att montera kamstationen med
Se till att kamstationens sitter vid
bordskanten.




Lossa sprintarna som håller kamstations
överdel.



Sätt fast kammen – hålet i kammen sätts på
den fasta sprinten och skaftet placeras i
vaggan. Sätt tillbaka överdelen och sätt fast
sprintarna i hålen.



Ladda kammen genom att fästa lockarna
med klippändan mot kammens handtag.
Ta inte för mycket ull i kammarna. Halva
kammens höjd är lagom. Tänk på att inte
pressa ihop ullen.



Kamma med den fria kammen från ena sidan. Byt sida och kamma från andra sidan. Gör en svepande rörelse med kammen Låt kammen arbeta med ullens toppar för att succesivt gå djupare och djupare.

När ullen är kammad kan du dra ut ullen. Använd en diz för att få en lagom tjock fibersträng. Börja dra ut ullen från ena sidan. det går lättare om du först drar ullen upp mot mitten. Dra ut ullen till en topp och ta nya tag en bit längre in i ullen.



Rulla ihop fibersträngen till ett fågelbo (birds nest)



Nu kan du börja spinna från din kammad ull.

Skötselråd

Tänk på att alltid göra rent kammarna efter användning. Det kan du göra med en torr mjuk lapp. Behandla då och då kammarnas tänder med en skyddande olja. Den torkar du av när du skall använda kammarna. Förvara kammarna torrt i rumstemperatur.

Mycket nöje!

Birgith och Pelle Lundgren
Gammeldags